Подключение и настройка модуля парковки.

Для подключения плагина необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Для подключения модуля парковки в программе «Автомаршал» выберите в выпадающем меню «Сервис» выберите пункт «Настройка» или нажмите F8.
 - Перейдите на вкладку «Плагины», выберите пункт «Модуль парковки». (См. картинку.)

	Настройка	×
 База данных Подключение Журнал учёта ТС БД пользователя Видеоканалы Видеоканал 1 Видеоканал 2 Видеоканал 3 Видеоканал 4 Запись видео Страны и шаблоны Права доступа Статус ТС Плагины Текстовый файл SMS-уведомления Модуль парковки Отчет по почте Управление устройствами Разное 	 Плагины Модуль парковки Включить Позволяет рассчитывать время и стоимость стоянки автомобиля на территории. Общее Видеокамеры Тарифы Время въезда, сек: 1 • Ручная проверка повторного въезда Ручная проверка выезда без въезда Сверка различных номеров Учитывать регион Одна камера на проезд Настроить БД 	
	ОК Отмена Примен	нить

- В разделе настроек плагина выберите пункт «Включить», поставив галочку напротив соответствующего пункта - плагин будет включен с настройками по умолчанию. (См. картинку.) После этого слева от пункта модуль парковки загорится значок пазла с зелёной стрелкой.
- Для выбора пункта необходимо ставить галочку внутри квадратика напротив пункта. (На название пункта не нажимать)

	Настройка	x
 База данных Подключение Журнал учёта ТС БД пользователя Видеоканалы Видеоканал 1 Видеоканал 2 Видеоканал 3 Видеоканал 4 Запись видео Страны и шаблоны Права доступа Статус ТС Плагины Текстовый файл SMS-уведомления Модуль парковки Отчет по почте Управление устройствами Разное 	 Плагины Модуль парковки Включить Позволяет рассчитывать время и стоимость стоянки автомобиля на территории. Общее Видеокамеры Тарифы Время въезда, сек: 1 • Ручная проверка повторного въезда Ручная проверка выезда без въезда Сверка различных номеров Учитывать регион Одна камера на проезд Две камеры на проезд Настроить БД 	
	ОК Отмена Примен	ить

• Для применения настрое нажмите кнопку «Применить» внизу формы.

2. Настройте общие параметры для модуля парковки во вкладке «Общее».

Для настройки общих параметров необходимо выполнить следующие шаги:

- На вкладке «Общее» задайте время въезда в секундах с помощью стрелок. Опция необходима, когда для въезда и выезда используется один проезд.
- Для ручной проверки повторного въезда и выезда без въезда на вкладке «Общее» выберите соответствующие пункты. (Повторный въезд происходит когда автомобиль проезжает в одном направлении два раза.)

Если включена ручная проверка, то при фиксации автомобиля будет формироваться отдельное окно для принятия решения по данному случаю.



- Для подключения сервиса оценки различных номеров на вкладке «Общее» выберите пункт «Сверка различных номеров». Данный сервис позволяет игнорировать один некорректно распознанный символ в номере. Это необходимо для повышения качества распознавания.
- Номера сравниваются без учёта региона. Для подключения функции сверки номеров с учётом региона на вкладке «Общее» выберите пункт «Учитывать регион».
- Для задания количества камер на проезд на вкладке «Общее» выберите пункт «Одна камера на проезд» либо «Две камеры на проезд». В зависимости от выбранного пункта далее будет возможна настройка направления движения для одной или двух камер. (См. пункт 3)
- Нажмите кнопку «Настроить БД» для добавления в базу данных новых столбцов, содержащих информацию о парковке. Будут добавлены следующие столбцы: направление, время и стоимость.
- Для применения настроек нажмите «Применить» внизу формы.
- 3. Настройте направления для камер на вкладке «Видеокамеры».

- В зависимости от выбора количества камер «Одна камера на проезд» или «Две камеры на проезд» на вкладке «Видеокамеры» задайте направления выезда и въезда для камер. (См. картинку.)
- Если ранее была выбрана одна камера, то направление будет указываться для каждой камеры в отдельности, если две то, направления будут задаваться для пары камер. (См. рисунок.)

Две камеры

	Настройка	×
 База данных Подключение Журнал учёта ТС БД пользователя Видеоканалы Видеоканал 1 Видеоканал 2 Видеоканал 3 Видеоканал 4 Запись видео Страны и шаблоны Права доступа Статус ТС Плагины Текстовый файл SMS-уведомления Модуль парковки Отчет по почте Управление устройствами Разное 	 Плагины Модуль парковки Включить Позволяет рассчитывать время и стоимость стоянки автомобиля на территории. Общее Видеокамеры Тарифы Две камеры на проезд Камера 1 () Въезд () Выезд Камера 2 () Въезд () Выезд Камера 3 () Въезд () Выезд Камера 4 () Въезд () Выезд Камера 4 () Въезд () Выезд 	
	ОК Отмена Примен	ИТЬ

Одна камера

	Настройка	×
 База данных Подключение Журнал учёта ТС БД пользователя Видеоканалы Видеоканал 1 Видеоканал 2 Видеоканал 3 Видеоканал 4 Запись видео Страны и шаблоны Права доступа Статус ТС Плагины Текстовый файл SMS-уведомления Модуль парковки Отчет по почте Управление устройствами Разное 	 Плагины Модуль парковки Включить Позволяет рассчитывать время и стоимость стоянки автомобиля на территории. Общее Видеокамеры Тарифы Одна камера на проезд Камера 1 Вниз - въезд; Вверх - выезд. Вниз - выезд; Вверх - выезд. Вниз - въезд; Вверх - выезд. Вниз - выезд; Вверх - въезд. 	~
	ОК Отмена Примен	ИТЬ

4. Задайте тарифы на вкладке «Тарифы».

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• Перейдите на вкладку тарифы. (См. картинку.)

	Настройка	×
 База данных Подключение Журнал учёта ТС БД пользователя Видеоканалы Видеоканал 1 Видеоканал 2 Видеоканал 3 Видеоканал 4 Запись видео Страны и шаблоны Права доступа Статус ТС Плагины Текстовый файл SMS-уведомления Модуль парковки Отчет по почте Управление устройствами Разное 	 Плагины Модуль парковки Включить Позволяет рассчитывать время и стоимость стоянки автомобиля на территории. Общее Видеокамеры Тарифы Оплата: Почасовая ▼ Количество 6есплатных часов: О ♀ Стоимость, у.е.: 3534534,00 ♀ 	
	ОК Отмена Примен	ить

- Поля «Количество бесплатных часов» и «Стоимость, у.е.» можно оставить пустыми.
- Установите время за которое взымается плата. Для этого в выпадающем меню пункта «Оплата» выберите почасовую или суточную оплату парковки.
- Установите количество часов бесплатного нахождения на парковке. Для этого в пункте «Количество бесплатных часов» задайте время в часах с помощью стрелок (задаётся цифрами).
- Установите стоимость парковки в у.е. с помощью стрелок (задаётся цифрами).
- 5. После выбора всех необходимых пунктов нажмите кнопку «Применить» и далее кнопку «Ок» для выхода из настройки.
- 6. Для отключения модуля парковки снимете галочку с пункта «Включить» и нажмите кнопку «Применить» и далее кнопку «Ок» для выхода из окна настройки. (См. рисунок)

Значок пазла со стрелкой погаснет.